

Rinnenboden zum einfachen Aufstecken

Position 1

Einlegerichtung der Gummidichtung beachten:
Die drei Dichtlippen in Richtung Rinne.



Position 2

