

RINNENBODEN HALBRUND UNIVERSAL

Der universell einsetzbare Rinnenboden für die halbrunde Rinne kann am linken wie auch am rechten Rinnenende in nur fünf Arbeitsschritten montiert werden.



SCHRITT 1

Reifen Sie das Rinnenende ca. 5 mm nach unten an.



SCHRITT 2

Stecken Sie den Rinnenboden mit der Einstecknut auf die angereifte Rinnenkante.



SCHRITT 3

Klopfen Sie mit einem Hammer gleichmäßig auf die Bördelkante des Rinnenbodens – von der Wulst bis zum Wasserfalz –, bis die Bördelkante ca. 90° zur Rinne steht.



SCHRITT 4

Schließen Sie den Falz mit einer Spengler-Flachzange.



SCHRITT 5

Dichten Sie den Rinnenboden an der Innenseite mit einem geeigneten Kleber (z.B. INNOTEK Adheseal) ab oder löten Sie ihn aus. Fertig!