

RINNENBODEN KASTENFORM UNIVERSAL

Der universell einsetzbare Rinnenboden für die kastenförmige Rinne lässt sich am linken wie auch am rechten Rinnenende in nur sechs Arbeitsschritten montieren. Bei beschichteten Rinnen sollten Werkzeuge aus Kunststoff zum Einsatz kommen oder für eine materialschonende Verarbeitung mit stabilem Klebeband abgeklebt werden.



Montagevideo



SCHRITT 1

Zeichnen Sie das Rinnenende 4 mm umlaufend an und kanten Sie es in drei Arbeitsschritten nach außen auf.



SCHRITT 2

Schweifen Sie das Rinnenende in den Ecken der Rinne schrittweise nach außen.



SCHRITT 3

Stecken Sie den Rinnenboden mit der Einstecknut auf das im 90°-Winkel aufgekantete Rinnenende. Falls erforderlich, schneiden Sie die Rinnenkante nach.



SCHRITT 4

Schließen Sie den Falz in mehreren Schritten mit einer Spengler-Flachzange. In den Ecken müssen die entstehenden Falten sorgfältig glattgedrückt werden.



SCHRITT 5

Klopfen Sie mit einem Hammer noch vorhandene Falten und Unebenheiten glatt.



SCHRITT 6

Löten Sie den Rinnenboden aus oder dichten Sie ihn an der Innenseite mit dem Adhesael-Kleber von INNOTEC ab. Fertig!